

NEW

02/2021

28/06/2021

ALINEADOR Y PROADAS



ASUNTO: INTEGRACIÓN SOFTWARE ALINEADOR DE 2 CÁMARAS DE NUEVA GENERACIÓN Y PROADAS

Con la presente les comunicamos que se ha lanzado la integración entre el **software Proadas y el software Alineador de dos cámaras de nueva generación.**



Los dos programas (Proadas y Alineador) comparten algunos recursos, gracias a los cuales se informa automáticamente al operador de la presencia de sensores ADAS en el vehículo en medición y, en caso de presencia del sistema Proadas se le indica que efectúe la calibración de los sensores.

En el programa del Alineador no se requieren habilitaciones específicas (Softdog de actualización) para activar las funciones de intercambio de información con el PROADAS.

NEW

02/2021

28/06/2021

ALINEADOR Y PROADAS

Existen dos modalidades operativas para el programa Alineador y Proadas:

- 1)** programa Alineador y programa Proadas en el mismo dispositivo (ordenador, tableta, notebook, etc.);
- 2)** programa Alineador instalado en un dispositivo (ordenador, tableta, notebook, etc.), programa Proadas en otro dispositivo (ordenador, tableta, notebook, etc.). En este caso, ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red de datos (WiFi) para poder compartir la información.

Para ambas configuraciones se deben instalar los programas actualizados de Alineador y Proadas en los respectivos dispositivos. Al finalizar, se requieren unas simples configuraciones para permitir que los dos programas interactúen. (Para la configuración, consultar el manual de instalación cód. 4-142063).

Las versiones mínimas de los software que garantizan la interacción Alineador-Proadas son las siguientes:

Software Alineador:

- Versión WheelAI \geq 4.00.00
- Versión ImageServer \geq 7.6.5.0
- Versión Service \geq 7.6.5.0

Software Proadas:

- Versión \geq 10.40 – DB 9.0

Quedamos a su disposición para cualquier información al respecto.